# 安寿（あんじゅ） 住宅用連続手すり ベース材用接続キャップ 施工説明書

正しく取り付けていただくため、施工前にこの施工説明書を必ずお読みください。

別冊「施工要領書」に記載の「取扱説明書（お客様用）」をコピーしていただくか、下記ホームページアドレスから「取扱説明書（お客様用）」をダウンロードしていただき、取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明のうえ、「取扱説明書（お客様用）」を必ずお渡しください。

ホームページアドレス　http://www3.aronkasei.co.jp/anjyu/

## 安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。 |
| ⚠注意 | 誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。 |

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。　してはいけない「禁止」内容を説明しています。

### ⚠警告

**絶対に分解・修理・改造をしないこと**
破損してけがの原因になります。

### ⚠注意

**取り付けは必ず専門業者が行うこと**
取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

**開き戸付近に取り付ける場合は開閉するドアが手にあたらない位置に取り付けること**
けがの原因になります。

**丸棒・部材（ブラケット）・ベース材は当社品を使用すること**
取り付けが不安定となり、けがの原因になります。

**屋外や浴室内など水がかかったり湿気の多い場所や水没する場所には設置しないこと**
**下地および商品を濡らさないこと**
腐食・劣化し、製品が外れたり破損してけがの原因になります。

**直接熱をかけたり、熱器具の近くに取り付けないこと**
火災や変形・破損の原因になります。

# 各部のなまえ・仕様



ベース材用接続キャップ1個
（材質：天然木）

製品寸法（単位：mm）




W75-15　　W120-15

# 取り付けかた

①ベース材の合わせ面の端部から8mmの範囲をサンドペーパーで塗料を取り除いてください。




②ベース材用接続キャップの内側に市販の木工用ボンドを塗り、接着してください。






●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

08.09

製品に関するご意見･お問い合わせは

**お客様相談室**

フリーダイヤル **0120-86-7735**

（受付時間）祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
（12:00～13:00はのぞく）


**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル4階 TEL(03)5420-1556
FAX(03)5420-7750

東京営業グループ ☎(03)5420-1562
大 阪 支 店 ☎(06)6448-5127
名 古 屋 支 店 ☎(052)203-0396
福 岡 支 店 ☎(092)741-1411
仙 台 支 店 ☎(022)291-5477
広 島 支 店 ☎(082)245-7100
札 幌 営 業 所 ☎(011)709-6011